

Anleitung „Örbi“



Bitte schreibe uns eine Mail an bauhaeusle@lastenrad-stuttgart.de, zu welcher Uhrzeit du planst, „Örbi“ abzuholen und welches Equipment du brauchst.



Einführung:

„Örbi“ ist ein E-Frontloader Lastenrad. In die Box vorne passen ein Kindersitz, Euroboxen oder Taschen und es gibt eine passgenaue Regenplane für die Box. Durch die Box vor dem Lenker ist das Rad recht lang und hat einen großen Kurvenradius, lässt sich jedoch trotzdem gut und sportlich fahren. Der starke Elektromotor unterstützt auch bei großer Zuladung.

Vor der Fahrt:

Bitte achte darauf, dass:


- das Rahmenschloss geöffnet ist
- nichts schleift
- die Bremsen funktionieren
- das Licht geht
- die Ladung gesichert ist, ohne dass das Lenkgestänge unter der Box blockiert!



Lange Front mit großem Kurvenradius

Achte während der Fahrt darauf, dass:

- du einen großen Kurvenradius hast
- du nicht unter hoher Last schaltest, also zum Schalten weniger stark trittst
- das Vorderrad ohne Beladung wenig Grip hat und leicht wegrutschen kann
- du aufgrund des kleinen Vorderrads langsam über Bordsteinkanten fährst
- du dich langsam an das Fahrrad und den langen Radstand gewöhnen musst



Der Schlüssel bleibt im Rahmenschloss stecken



Hier kann die Motorunterstützung erhöht oder verringert werden



Anzeige mit Schalter für das Licht (rechts unten)



Schaltendrehgriff mit stufenloser Schaltung. Das Schalten im Stand ist nur eingeschränkt möglich! Drehgriff nicht mit Gewalt drehen und nicht unter Last schalten!

Beim Abstellen:

- Nimm immer den Akku mit! (siehe Beschreibung unten)
- Vergewissere dich, dass der Ständer richtig steht. Er kann in zwei Stufen aufgestellt werden, die zweite Stufe ist stabiler.
- Schließe das Rad mit beiden Schlössern ab:



Das Rahmenschloss lässt sich über einen Schieber betätigen (linkes Bild). Zusätzlich muss mit dem Kettenschloss der Rahmen des Fahrrades an einem festen Gegenstand angeschlossen werden.



Akkuentnahme:



- Der Akku kann mit dem Schlüssel des Rahmenschloss entnommen werden.
- Entnehme den Akku nach oben
- Setze ihn von oben wieder ein und lasse ihn einklicken. Drücke ihn dazu nach vorne, das erfordert etwas Kraft.

Weiteres:

Ergänzend zu „Örbi“ kannst du bei uns Eurokisten, Kühlboxen von Foodsharing, einen Kindersitz und Zusatzakkus ausleihen. Die Eurokisten dürfen **nur für Lebensmittel** verwendet werden und müssen gespült zusammen mit dem Fahrrad zurückgebracht werden!

Falls du etwas davon benötigst, schreibe es uns bitte.



Gut gesicherte Eurokisten (rechts) und optionaler Kindersitz



Bitte schreibe uns eine Mail an bauhausle@lastenrad-stuttgart.de, zu welcher Uhrzeit du planst, „Örbi“ abzuholen und welches Equipment du brauchst.